# Glühweinkocher / Glühweintopf



| | |
|---|---|
| Anschlusswert Elektro | 220-240 V / 1800 Watt |
| Steckertyp | Typ 13 |
| Inhalt | 27 Liter im Normalmodus<br>(Entspricht einer Befüllung bis 4 cm unterhalb des Geräterandes) |
| Gewicht | 6 kg |
| Temperaturbereich | 50–100 °C |

## Geräteübersicht



Bedienungsanleitung Glühweinkocher

**Anwendung**

**1. Gerät vorbereiten**

1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Fläche.
2. Kontrollieren Sie, ob der Auslaufhahn geschlossen ist.
3. Legen Sie das mitgelieferte Gitter auf den Boden des Topfes.

**2. Gerät einschalten und Getränk einfüllen**

1. Stecken Sie den Netzstecker ein.
2. Füllen Sie das gewünschte Getränk direkt in den Topf und beachten Sie die maximale Füllhöhe (bis 4 cm unter den Rand).
3. Setzen Sie den Deckel auf.
4. Stellen Sie die gewünschte Temperatur am Temperaturregler ein.
5. Stellen Sie die Zeitschaltuhr auf Dauerbetrieb.
6. Warten Sie, bis das Getränk die gewünschte Temperatur erreicht hat.
7. Die Kontrolllampe leuchtet, solange das Gerät heizt. Erlischt sie, ist die Temperatur erreicht – das Gerät bleibt trotzdem eingeschaltet.

**3. Nach dem Gebrauch**

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
3. Lassen Sie die Restflüssigkeit über den Auslaufhahn ab.

**Achtung – Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr! Beim Gebrauch entstehen heisse Oberflächen, die auch nach dem Ausschalten zunächst noch vorhanden sind. Beachten Sie dies beim Berühren des Gerätes! Achten Sie während der Zubereitung und beim Anheben des Deckels auf austretenden heissen Dampf.**

**Reinigung und Pflege**

- Topf aussen und innen mit einem feuchten Lappen reinigen
- Nach der Reinigung sorgfältig abtrocknen
- Sorgen Sie dafür, dass von unten kein Wasser oder Dampf eindringen kann

**Achtung!**

- **Keine Scheuer- und Lösungsmittel verwenden**
- **Keine Stahlwolle oder scharfen, kratzenden Gegenstände zur Reinigung verwenden**
- **Gerät keinesfalls mit einem Dampfreiniger behandeln**
- **Kein Teil des Gerätes in der Spülmaschine reinigen**

**Wichtige Hinweise!**

- **Gerät niemals leer einschalten.**
- **Nicht über die maximale Füllhöhe befüllen.**
- **Glühwein nicht kochen lassen.**
- **Gerät während des Betriebs beaufsichtigen.**
- **Vorsicht beim Ausschenken – Verbrühungsgefahr.**
- **Elektrische Teile niemals ins Wasser tauchen.**