


Rundfilter Kaffeemaschine

Anschlusswert Elektro	1NAC 230V – 1.2kW
Inhalt	9 Liter
Mindest-Aufbrühmenge	4.5 Liter
Aufbrühzeit	50 Minuten für 9 Liter
Stecker	Typ13



Kaffee Zubereitung

ACHTUNG!

*Kaffeemaschine nicht über den obersten Füllstrich hinaus mit Wasser füllen!
Niemals Warmwasser zur Kaffeezubereitung verwenden!*



Bedienungsanleitung Rundfilter Kaffeemaschine

Die Rundfilter-Kaffeemaschine ausschliesslich mit Rundfilterpapier benutzen!

- Füllen Sie den Wasserbehälter mit **kaltem** Wasser (die benötigte Wassermenge ist auf der Füllstandanzeige abzulesen).
- Beachten Sie die **Mindestbrühmenge** bei der Kaffeezubereitung. Diese beträgt bei 20 Tassen ca. 3Liter
- Legen Sie das Rundfilterpapier in den Filterkorb.
- Gemahlene Kaffeebohnen (ca. 6g. pro Tasse) in den Filterkorb geben. Filterkorb-Baugruppe in die Heizbohrung der Kaffeemaschine einsenken. Steigrohr nicht mit Gewalt in Position schieben.
- Verschlussen Sie die Kaffeemaschine mit dem Deckel.
- Schalten Sie die Kaffeemaschine ein. Die rote Betriebs-Kontrolllampe am Schalter zeigt an, dass das Gerät im Betrieb ist und der Brühvorgang läuft. Wenn die grüne Warmhalte-Kontrolllampe aufleuchtet, ist der Kaffee fertig. Er wird automatisch warm gehalten.
- Um Kaffee aufzuwärmen, entfernen Sie das Steigrohr und den Filterkorb. Schalten Sie das Gerät ein. Es müssen sich jedoch mindestens 12 Tassen Kaffee im Gerät befinden.

Kaffee servieren

- Zapfhahn zum Öffnen nach vorne ziehen und halten, bis die Tasse bzw. der Behälter voll ist.
- Zapfhahn loslassen, er schliesst automatisch.
- Zum stetigen Ausgiessen den Zapfhahn zum Feststellen niederdrücken.

HINWEIS!

Durch den erhöhten Einbau des Zapfhahnes bleibt der Kaffeesatz am Boden des Wasserbehälters und kann nicht in den ausgeschenkten Kaffee gelangen.

Ratschläge

- Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn mindestens 20 bzw. 40 Tassen Kaffee auf einmal zubereitet werden.
- Filterkorb und Kaffeesatz nach Beenden des Brühvorgangs sofort entfernen. Das trägt auch zur Erhaltung des Kaffeegeschmacks bei.
- Kaffeemaschine vor dem Brühen einer zweiten Charge zum Abkühlen gründlich mit kaltem Wasser spülen.
- Die beim Herausnehmen des Filterkorbes und bei der Beseitigung des nassen Kaffeesatzes entstehenden Tropfen mit dem Deckel der Kaffeemaschine auffangen.
- Zum Wiederaufwärmen von kaltem Kaffee den Filterkorb und das Steigrohr vor Anschluss des Gerätes herausnehmen.

Reinigung

ACHTUNG!

Das Gerät ist nicht für das direkte Absprühen mit einem Wasserstrahl geeignet. Verwenden Sie daher keinen Druckwasserstrahl, um dieses Gerät zu reinigen!

- Vor der Reinigung Gerät von der Steckdose trennen (Netzstecker ziehen!) und das Gerät abkühlen lassen.
- Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden und darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Gerät, Kabel und Stecker **niemals** in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

- Reinigen Sie den Filterkorb, das Steigrohr, den Deckel nach dem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden handelsüblichen Reiniger für Gewerbekaffeemaschinen. Trocknen Sie diese Teile mit einem weichen Tuch ab.
- Der Wasserbehälter muss von allen Ablagerungen und Kaffeeresten freigehalten werden. Er kann leicht mit einem milden Scheuermittel und einem Topfreiniger gereinigt werden.
- Kaffeemaschine von aussen mit einem feuchten Tuch abwischen, dann mit einem weichen Tuch abtrocknen.
- Zur Reinigung des Zapfenshahns die Kaffeemaschine nach dem Gebrauch mit warmem Wasser füllen und dieses durch den Zapfhahn ablaufen lassen.
- Wenn die Kaffeemaschine zum Warm- oder Heisswasserzubereitung genutzt wird, achten Sie besonders auf eine gründliche Reinigung nach jedem Gebrauch.

Fehlerbehebung

ACHTUNG!

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Wurde der Überhitzungsschutz ausgelöst, Gerät von der Steckdose trennen (Netzstecker ziehen!) und abkühlen lassen. Sockel abnehmen und den RESET-Knopf am Boden des Gerätes mehrmals kurz drücken. Die Kaffeemaschine ist dann wieder betriebsbereit.

HINWEIS!

Auch durch den Transport kann dieser Überhitzungsschutz ausgelöst worden sein, bitte befolgen Sie die obigen Anweisungen!

